

Schwebestativ DSLR FloPod

Das Kamera Stabilisierungssystem

Für Digital-Kameras mit Videofunktion.



Atemberaubende Full HD Videos macht man heute mit Digitalen Spiegelreflexkameras. Ein fantastisches neues Zubehörteil für Ihre DSLR Kamera bieten wir hier an.



Was Video-Filmern freihändig nur schwer gelingt meistert das neue DSLR FloPod. Kamerafahrten durch Türen, um Ecken herum und in variablen Hubhöhen sind mit dem Schwebesystem leicht zu realisieren.

Die Wirkung des DSLR FloPods ähnelt dem Steadicam Prinzip: Die Kamera wird an zwei Griffen geführt und verbleibt permanent in ihrer horizontalen Position, egal welche Bewegung man damit ausführt. Ein Kardangelen im Fluidkopf entkoppelt die Bewegungen des Körpers von den Bewegungen der Kamera. Ruckartige Bewegungen der Griffen übertragen sich nicht auf die Kamera.

DSLR FloPod ist speziell geeignet für Spiegelreflexkameras mit Videofunktion. Die DSLR Kamera sitzt auf einer rahmenartigen Kameraschiene, die in 2 Achsen schwingt. Das Gewicht der Kamera hält den Rahmen horizontal, nachdem Kamera- x und y Achse justiert sind. 2 große Handgriffe mit Bewegungshemmung dienen zur Führung der Kamera. Oben befindet sich ein Schuh zum Aufschieben des Videolichtes, unten eine Schnellwechselplatte für die Kamera. Das Gerät besteht aus Aluminium und kann schnell zusammengesetzt werden.



Durch ihr Eigengewicht verbleibt die Kamera stets im Gleichgewicht. DSLR FloPod benötigt im Gegensatz zu anderen Systemen keine weiteren Gegengewichte

